

## 安装说明


型号: 壁装 EW4\*线性洗天花灯

### 注意事项:

- 1、安装前请仔细阅读说明书,请专业电工安装;
- 2、户外灯具接线处做好防水处理;
- 3、为避免触电危险,在安装、维护前请确认关闭电源;
- 4、灯具安装需遵循当地对应的法律法规;
- 5、保留说明书,以备使用参考。

#### 灯具安装:

- 1、如图①、②所示,依照安装支架上的孔位,在安装位置上钻孔,安装膨胀管/壁虎(膨胀管/壁虎需自备),并预留或加工出线孔;取灯具安装支架,用自攻螺丝(需自备)将其固定在膨胀管/壁虎上,如图③所示。
- 2、灯具与灯具之间的拼接尺寸参照图④所示。



- 3、把安全绳固定在安装支架上,如图⑤所示。
- 4、安装灯具:如图⑥所示,灯具后盖打开,将灯具装入已安装好的安装支架上,如图⑦所示,灯具圆孔位对准安装支架上的圆头内六角螺丝,线材通过安装支架上的中心椭圆孔,向左或向右移动锁住;如图⑧所示,灯具角度可上下调15度,调节完用六角扳手锁紧螺丝,盖上后盖。

由"WAC"商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部 : 华格照明科技(上海)有限公司

地址 : 中国(上海)自由贸易实验区毕升路 299 弄 14 号 102 室(邮编 201204)


中国工厂: 东莞华明灯具有限公司出品

地址 : 广东省东莞市清溪镇清凤路 390 号(邮编 523653)



## 安装说明


# 型号: 壁装 EW4\*线性洗天花灯



注意事项: 安装时发现玻璃防护罩有损坏的灯具需要更换,接线处做好防水处理。

#### 接线示意图:

将市电电源输入线与灯具电源线、调光器与调光线连接在一起(仅调光型号有调光线)。注意:接线处必须做防水处理,黄绿线是地线(鱼),棕色线是火线,蓝色线是零线,调光线红色是正,黑色是负,贴有"D+"、"D-"标识(仅调光型号)如图所示。



由"WAC"商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部 : 华格照明科技(上海)有限公司

地址 : 中国(上海)自由贸易实验区毕升路 299 弄 14 号 102 室(邮编 201204)

中国工厂: 东莞华明灯具有限公司出品

地址 : 广东省东莞市清溪镇清凤路 390 号(邮编 523653)